


532197259

GUIA BANDA
CUCHILLAS DERECHA
TS38 TS142 LTH171



Sustitutos

| | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|
|  Husqvarna | 531169701 | Guia banda cuchillas derecha TS38 TS142 LTH171 | Husqvarna |
|---|---------------------------|---|-----------|

Ficha técnica